ACCESSORI

A993 guida a T
A990 guida tripla
A2300 guida a rullo sganciabile

A992 guida sganciabile
A994 guida a scatto per camiceria
A995 guida a scatto con rullo per pelle
A989 guida magnetica

A988 guida magnetica
A988S guida magnetica piccola
A989G guida magnetica grande
A989GS piccola



A1016JU-9 foro mm.9 x Singer ecc.
A1016JU foro mm. 11,5 per Juki
A1016DU212 foro mm.13,1 per DK
A1016PF foro mm.14 per Pfaff

A1016DJU-9 doppia x Singer
A1016DJU doppia x Juki
A1016D/DU212 doppia x DK
A1016DPF doppia x Pfaff

A1016-S570
guida doppia per piedini
con attacco piatto :
Brother-Juki-Singer-Durkopp ecc.

A1007 guida doppia mm.9 x Singer ecc.
A1008 guida doppia mm.14 x Pfaff
A1009 guida doppia mm.11 x Juki-Dk
A1009/11,5 guida doppia mm11,5 x Juki

A1004
guida sganciabile PF 463 mm.14
A1004/9
guida sganciabile mm.9

A1016 guida universale destra
A1016S guida universale sinistra
A1016/1 astine di ricambio

ACCESSORI

A1016ECO1 **A1016ECO2**
Guide sganciabili per piedini domestici

A1601
salvadito per lineari

83239
salvadito univ. 1 ago

A1603
union-singer 1 ago

A1604
Singer 107W

A1605
Singer 112W-212W

A1606
per 2 aghi att.piatto

A1607
Singer 108W-111W
211G-211W

B150384
lineari Brother

A1003/1
Rasafilo in plastica

A1003
rasafilo a molla

A1003P
a molla inclinato

A1002
rasafilo per placche ago