

ACCESSORI



A993 guida a T



A990 guida tripla



A2300 guida a rullo sganciabile



A992 guida sganciabile



A994 guida a scatto per camciera



A995 guida a scatto con rullo per pelle




A989 guida magnetica



A988 guida magnetica




A988S guida magnetica piccola



A989G guida magnetica grande



A989GS piccola



A1016JU-9 foro mm.9 x Singer ecc.
A1016JU foro mm. 11,5 per Juki
A1016DU212 foro mm.13,1 per DK
A1016PF foro mm.14 per Pfaff



A1016DJU-9 doppia x Singer
A1016DJU doppia x Juki
A1016D/DU212 doppia x DK
A1016DPF doppia x Pfaff



A1016-S570
 guida doppia per piedini
 con attacco piatto :
 Brother-Juki-Singer-Durkopp ecc.



A1007 guida doppia mm.9 x Singer ecc.
A1008 guida doppia mm.14 x Pfaff
A1009 guida doppia mm.11 x Juki-Dk
A1009/11,5 guida doppia mm11,5 x Juki



A1004
 guida sganciabile PF 463 mm.14
A1004/9
 guida sganciabile mm.9



A1016 guida universale destra
A1016S guida universale sinistra
A1016/1 astine di ricambio